

Nardelli DIGITAL ONE TOUCH TOU







Forno de Embutir Doméstico

MANUAL DE INSTRUÇÕES E CERTIFICADO DE GARANTIA

Índice

Advertências gerais	4
Características	4
Especificações técnicas	5
Fiação e tomada recomendadas	5
Conexão do cabo de alimentação ao forno	5
Conexão do cabo de alimentação à tomada	5
Instruções de instalação - como montar e embutir	6
Limpeza e manutenção	7
Instruções para manusear seu forno de embutir modelo One Touch	7
Programando as funções de seu forno elétrico de embutir	8
Manuseando o painel digital	9
Utilizando seu forno de embutir no modo manual e sem timer	9
Utilizando seu forno de embutir no modo manual (com timer sonoro)	10
Manuseando o painel digital	10
Utilizando seu forno de embutir no modo automático	11
Instruções para manusear seu forno de embutir modelo Day by Day	12
Programando as funções de seu forno elétrico de embutir	12
Susgestões para um bom cozimento dos alimentos	13
Susgestões para economia de energia.	14
Tabela de temperaturas e tempos de cozimento	14
Substituindo a lâmpada interna.	15
Política da qualidade da Nardelli	15
Certificado de garantia	16

Forno Elétrico Nardelli - ONE TOUCH - DAY BY DAY

POR FAVOR, LEIA O MANUAL CUIDADOSAMENTE ANTES DA UTILIZAÇÃO ADVERTÊNCIAS GERAIS

Prezado consumidor.

Parabéns por escolher um produto com a qualidade Nardelli.

Leia este manual cuidadosamente antes de instalar e utilizar o forno. Neste, você encontrará indicações para a melhor instalação, utilização e manutenção do produto.

- Este produto foi projetado para uso doméstico e não profissional. Deve ser usado por adultos. Não permita que crianças brinquem próximo ao mesmo. Supervisionar para que as crianças não se aproximem e não toquem nas superfícies quentes do produto enquanto o mesmo estiver em uso e até mesmo após encerrado o uso.
 - Não toque nos componentes de aquecimento (resistências) dentro do forno.
- A instalação do produto deve ser executada por pessoal competente e qualificado e segundo as orientações deste.
- Antes da manutenção ou limpeza desligue seu forno da corrente elétrica e espere o seu resfriamento.
- Para qualquer reparo sempre contatar um Posto Autorizado e solicitar peças de reposição originais. Consertos por pessoas sem treinamento podem ocasionar danos ao forno além de acarretar perda da garantia.
- Verifique se a voltagem do produto é adequada à corrente elétrica onde será ligado.
- Não utilize pano úmido e não deixe cair água (ou qualquer outro líquido) sobre o vidro da porta ou sobre resistências quando essas peças estiverem quentes.
- Evite preparar alimentos gordurosos. Respingos de gordura dentro do aparelho podem causar pequenas chamas. Se isso ocorrer, desligue seu forno da corrente elétrica e mantenha a porta fechada até que a chama se apague.
- Não utilize o aparelho próximo de produtos inflamáveis, tais como cortinas, plásticos, papéis, etc. Mantenha sempre uma área livre de 10cm ao redor do forno.
- Partes metálicas aparentes e a porta sempre ficam mais aquecidas, pois são condutoras de calor. Deve-se aguardar seu resfriamento para tocá-las. É recomendável não se tocar em partes metálicas com peças de metal como anéis, talheres, etc., quando o aparelho estiver ligado. Quando utilizar produtos elétricos, sugerimos que você esteja sempre calçado e sobre um piso seco.

Características

- Luz interna:
- Funções variadas para cocção;
- Capacidade interna 54 litros;
- Grade e bandeja reguláveis e removíveis;
- Termostato (controlador de temperatura);
- Ventilador:
- Timer sonoro;
- Garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação.

Especificações Técnicas

- Potência: mínima de 52 watts e máxima de 2.035 watts (varia conforme a função escolhida);
- Voltagem: 220 Volts;
- Graduação de temperatura: 50°C à 250°C;
- Gabinete interno: Easy clean.

Fiação e Tomada Recomendadas

Cabo de alimentação forno (não acompanha o produto): Fio bitola 2,5mm²

Tomada: Fio bitola 4mm² Amperagem 15A

Conexão do Forno à Rede Elétrica

• Desparafusar a caixa preta localizada na parte superior (fundos) do lado direito do forno (olhando o mesmo de frente) para efetuar a conexão à rede elétrica.

L-fase

N – Neutro

- Fio Terra

Antes de conectar à rede elétrica, tenha certeza que:


- O disjuntor e a rede de alimentação são adequados para resistir à carga máxima exigida (veja a etiqueta de avaliação).
- O sistema de fornecimento de energia está regularmente aterrado de acordo com as normas vigentes.
- Nunca use extenções, reduções, desvios, adaptadores, pois podem causar aquecimento anormal ou derretimento.

A Nardelli não é responsável por qualquer dano direto ou indireto causado por instalações defeituosas, realizadas por pessoal desqualificado e que não obedeçam às instruções deste manual e as normas técnicas vigentes.

Instruções de Instalação

COMO MONTAR F FMBUTIR

- Abra a porta e fixe o forno com os quatro parafusos para madeira nos furos existentes nos suportes laterais do forno.
- Os lados e a superfície onde o forno será instalado devem ser furados, como mostrado nas figuras a seguir, de forma que permita a entrada e circulação de ar ao redor do forno, evitando assim o superaquecimento da mobília ao redor e evitando danos.
- Preste atenção para fixar o forno de um modo absolutamente firme. Os elementos de fixação, bem como colas usadas na montagem dos acessórios, devem suportar temperaturas maiores que 150° C para evitar deformações e deslocamentos da mobília. Se outros aparelhos elétricos forem instalados, estes devem ser conectados separadamente, de forma que, se uma remoção for necessária, esta seja de fácil acesso.



Antes de usar o forno:

- Remova a película de proteção da porta do forno.
- Aqueça o forno vazio na temperatura máxima durante 45 minutos (isto garantirá a remoção de cheiros desagradáveis e a fumaça causada por resíduos de instalação e fabricação.)
- Após o forno esfriar, limpe cuidadosamente dentro do forno com uma esponja umedecida em água e sabão neutro.

IMPORTANTE: Quando em funcionamento, a parte frontal do forno se aquece, tenha cuidado ao manuseá-lo e não deixe que crianças se aproximem.

Se um fogão for instalado sobre o forno elétrico, é recomendável que entre o fogão e o forno haja uma placa de mármore ou granito com altura de 300mm.

Limpeza e Manutenção

ATENÇÃO: Antes de qualquer operação de limpeza ou manutenção desconecte o forno da rede elétrica e aguarde o forno esfriar.

Não use máquinas de limpeza a vapor.


O seu forno Nardelli possui grade e bandeja removíveis para facilitar a limpeza.

- 1 Assegure-se para que todos os controles estejam na posição inicial e os elementos de aquecimento frios.
- 2 Ao limpar, tenha cuidado para não aplicar muita força.
- 3 Assim que terminar a limpeza tenha certeza de que removeu todos os elementos químicos e água utilizados.
- 4 Cuidadosamente levante a frente da grade e fixe-a com o fixador removido anteriormente.
- 5 Periodicamente deve-se passar um pano úmido para a remoção do pó acumulado nas superfícies das paredes do forno.

NUNCA USE O FORNO COM A GRADE SEM O FIXADOR!

Instruções Para Manusear seu Forno de Embutir

MODELO ONE TOUCH



O manipulador "A" é usado para escolher a função adequada para a cocção dos diferentes tipos de alimentos.

O manipulador "C" é usado para controlar a temperatura e pode ser ajustado de 50°C à temperatura máxima 250°C.

"B" representa o painel digital.

Programando as Funções de seu Forno Elétrico

o alimento congelado dentro de um recipiente e coloque dentro do forno.

opção é a mais indicada para a cocção de bolos, biscoitos e semelhantes.


1. Ventilador: Faz circular ar frio dentro do forno, favorece um descongelamento rápido dos alimentos congelados, nenhum elemento de aquecimento é ligado. Coloque

2. Elementos de aquecimento superiores e inferiores: A temperatura padrão é 190°C e pode ser regulada de 50°C a 190°C, a melhor temperatura de trabalho. Esta

padrão é 165°C. A temperatura pode ser regulada entre 50°C e 165°C. Se o aquecimento ventilado for escolhido, recomenda-se assar mais de um alimento ao mesmo tempo para a economia de energia elétrica.
4. Elemento de aquecimento superior ligado: A temperatura padrão é 190°C. A temperatura pode ser ajustada de 50°C a 190°C. Esta opção é mais indicada para grelhar, o calor vem dos elementos de aquecimento superiores. A carne e os peixes a serem grelhados devem ser ligeiramente untados e sempre colocados na grade do próprio forno, deixe a bandeja logo abaixo da grade para a gordura cair na mesma. A grade deve ser posicionada mais perto ou mais longe dos elementos de aquecimento, de acordo com a espessura da carne a ser assada.
5. Elementos de aquecimento anteriores e superiores ligados: A temperatura padrão é 250°C. A temperatura pode ser ajustada de 50°C a 250°C. Esta opção é a mais indicada para assar carnes, aves e semelhantes. É aconselhável colocar os alimentos dentro do forno somente depois do mesmo ter atingido a temperatura ajustada para a cocção dos mesmos, ou seja, após efetuar o pré-aquecimento.
6. Assador convencional: Há dois elementos de aquecimento superiores e o ventilador ligado: A temperatura padrão é 210°C e pode ser ajustada de 50°C a 210°C. A circulação de ar dentro do forno assegura um aquecimento instantâneo e uniforme. O pré-aquecimento do forno não é necessário para massas em geral, porém para massas delicadas o forno deve ser pré-aquecido. Pode ser inserida mais de uma forma no forno ao mesmo tempo, só tomando o cuidado para não ocupar a primeira regulagem da grade a partir de cima. Também junto com a massa, podem ser cozidos alimentos de outra natureza ao mesmo tempo sem a transmissão de sabores e odores entre os alimentos. Diferentes alimentos podem ser cozidos juntos se a temperatura de cozimento for a mesma. Se o aquecimento ventilado for escolhido, recomenda-se assar mais de um alimento ao mesmo tempo para a economia de energia elétrica.
7. Elemento de aquecimento inferior e ventilador ligados: A temperatura padrão é 50°C. Esta opção é usada para gratinar alimentos, como por exemplo, legumes. Se o aquecimento ventilado for escolhido, recomenda-se gratinar mais de um alimento ao mesmo tempo para a economia de energia elétrica.
8. Função de desligamento.
8

Manuseando o Painel Digital

- ♠ Alarme. Mostrar e programar o tempo no modo manual.
- Mostrar e programar o tempo de cozimento no modo automático (conforme tabela página 14).
- Mostrar e programar o tempo para iniciar o cozimento no modo automático.
- Ajustar tempo para menos.
- Ajustar tempo para mais.
- Operação manual.



Utilizando seu Forno de Embutir

MODO MANUAL E SEM TIMER

Neste modo o forno não terá controle de tempo, funcionando ininterruptamente até que o mesmo seja manualmente desligado.

- 1. Após conectado a rede elétrica, no visor aparecerá "AUTO" e "0,00".
- 2. Pressione para acertar o relógio de seu forno com a hora atual, ajustando-o para mais no botão e para menos no botão . Caso o relógio não seja ajustado, o mesmo começará a marcar o tempo em que seu forno está ligado na rede elétrica a partir de zero. O relógio trabalha no formato 24h.
- 3. Escolha a função e temperatura desejada, iniciando assim o cozimento do alimento.
- 4. Aparecerá **!!!** no visor e a contagem do tempo de cozimento. O usuário deve acompanhar o cozimento do alimento.
- 5. Para desligar o forno volte o botão do painel de funções para a função de desligamento

 pois neste modo "MANUAL" o forno não se desligará automaticamente.
- 6. Se houver queda de energia por um período de 5 segundos, quando a energia for restabelecida, o forno voltará a trabalhar conforme programação. Se a duração da queda de energia for maior que 5 segundos, o tempo irá zerar e é necessário realizar os passos 1,2 e 3 novamente para continuar o cozimento.

Utilizando seu Forno de Embutir


MODO MANUAL (COM TIMER SONORO)

Neste modo o forno avisará quando decorrer o tempo programado porém seguirá funcionando ininterruptamente até que o mesmo seja manualmente desligado.

- 1. Após conectado a rede elétrica, no visor aparecerá "AUTO" e "0,00".
- 2. Pressione para acertar o relógio de seu forno com a hora atual, ajustando-o para mais no botão e para menos no botão começará a marcar o tempo em que seu forno está ligado na rede elétrica a partir de zero. O relógio trabalha no formato 24h.
- 3. Escolha a função e temperatura desejada, iniciando assim o cozimento do alimento.
- 4. Pressione ♠ para programar o tempo necessário de cozimento, ajustando o tempo para mais no botão ♣ e para menos no botão ● .
- ♠ ficará piscando no visor por 5 segundos, se não for pressionado nenhum botão será necessário pressionar novamente.
- 5. Aparecerá no visor **4.5** e a contagem do tempo de cozimento. Quando o tempo de cozimento programado for atingido, um alarme soará por 7 minutos, avisando que o forno deve ser desligado.
- 6. Se o alimento não estiver pronto, pressione 🕏 para desligar o alarme.
- 7. A contagem do tempo não irá zerar, e o funcionamento do forno continuará sem programação de timer e alarme.
- 8. Se o alimento estiver pronto desligue o forno no botão \(\sigma\) do painel de funções.
- 9. Se houver queda de energia por um período de 5 segundos, quando a energia for restabelecida, o forno voltará a trabalhar conforme programação. Se a duração da queda de energia for maior que 5 segundos, o tempo irá zerar e é necessário realizar os passos 1,2 e 4 novamente para continuar a cozimento.
- 10. No modo manual, mesmo com timer O FORNO NÃO DESLIGA AUTOMATICAMENTE.

Manuseando o Painel Digital

- Alarme. Mostrar e programar o tempo no modo manual
- Mostrar e programar o tempo de cozimento no modo automático (conforme tabela página 14).
- Mostrar e programar o tempo para iniciar o cozimento no modo automático.
- Ajustar tempo para menos.
- Ajustar tempo para mais.
- **Operação** manual.




Utilizando seu Forno de Embutir

MODO AUTOMÁTICO

- 1. Após conectado a rede elétrica, no visor aparecerá "AUTO" e "0,00".
- 2. Pressione para acertar o relógio de seu forno com a hora atual, ajustando-o para mais no botão para menos no botão Caso o relógio não seja ajustado, o mesmo começará a marcar o tempo em que seu forno está ligado na rede elétrica a partir de zero. O relógio trabalha no formato 24h.
- 3. Escolha a função e temperatura desejada.
- 4. Pressione **u** para programar o tempo desejado de cozimento, utilizando os botões **e** e para ajustar o tempo. O tempo máximo aceito para a programação do tempo de cozimento é de 10 horas.
- 5. Pressione para programar o tempo desejado para o <u>início</u> do cozimento, utilizando os botões e para ajustar o tempo. O tempo máximo aceito para a programação do início de cozimento é de 24 horas.
- 6. Aparecerá a hora atual no visor, após a exibição da soma dos tempos programados nos itens 4 e 5. Exemplo: Se forem 17horas da tarde e o tempo programado para cocção 10min e o tempo programado para o início do cozimento 20min, o visor mostrará 17:30. Em seguida se iniciará a contagem do tempo para o início do cozimento, quando o tempo programado for atingido, a luz acenderá e o forno iniciará o cozimento.
- 7. Quando o tempo de cozimento for atingido, um alarme soará por 7 minutos e o forno se desligará automaticamente.
- 8. Pressione para desligar o alarme. Se o alimento ainda não estiver pronto pressione para continuar o cozimento do alimento, porém o forno estará trabalhando no modo manual.
- 9. Se houver queda de energia por um período de 5 segundos, quando a energia for restabelecida, o forno voltará a trabalhar conforme programação. Se a duração da queda de energia for maior que 5 segundos, o tempo irá zerar e será necessário realizar os passos 2,4 e 5 novamente para continuar o cozimento.

Instruções para Manusear seu Forno de Embutir

MODELO DAY BY DAY



O manipulador "B" é usado para escolher a função adequada para a cozimento dos diferentes tipos de alimentos. Segue abaixo explicação de cada função.

O manipulador "C" é usado para controlar a temperatura e pode ser ajustado de 50°C à temperatura máxima de 250°C.

O manipulador "A" é usado para ajustar o tempo de funcionamento do forno. Girar no sentido horário (o tempo máximo é de 120 minutos). Quando o tempo programado acabar, soará um "plim" (timer sonoro) e os elementos de aquecimento serão desligados. (Esse manipulador "NÃO" pode ser girado no sentido anti-horário).

Este modelo só funciona no sistema manual e deve ser ajustado como segue:

- 1 Ajuste o tempo de funcionamento (com o manipulador "timer").
- 2 Ajuste a temperatura de funcionamento (com o manipulador de temperatura).
- 3 Escolha a função apropriada (com o manipulador de funções).

Até o final do processo, o tempo, a temperatura e a função podem ser reajustados.

Programando as Funções de seu Forno Elétrico de Embutir

- 1. Ventilador: Faz circular ar frio dentro do forno, favorece um descongelamento rápido dos alimentos congelados, nenhum elemento de aquecimento é ligado. Coloque o alimento congelado dentro de um recipiente e coloque dentro do forno.
- 2. Elementos de aquecimento superiores e inferiores: A temperatura padrão é 190°C e pode ser regulada de 50°C a 190°C, a melhor temperatura de trabalho. Esta opção é a mais indicada para a cocção de bolos, biscoitos e semelhantes.
- 3. Elemento de aquecimento traseiro e ventilador ligados: A temperatura padrão é 165°C. A temperatura pode ser regulada entre 50°C e 165°C. Se o aquecimento ventilado for escolhido, recomenda-se assar mais de um alimento ao mesmo tempo para a economia de energia elétrica.

Programando as Funções de seu Forno Elétrico de Embutir 4. Elemento de aquecimento superior ligado: A temperatura padrão é 190°C. A temperatura pode ser ajustada de 50°C a 190°C. Esta opção é mais indicada para grelhar, o calor vem dos elementos de aquecimento superiores. A carne e os peixes a serem grelhados devem ser ligeiramente untados e sempre colocados na grade do próprio forno, deixe a bandeja logo abaixo da grade para a gordura cair na mesma. A grade deve ser posicionada mais perto ou mais longe dos elementos de aquecimento, de acordo com a espessura da carne a ser assada.

5. Elementos de aquecimento anteriores e superiores ligados: A temperatura padrão é 250°C. A temperatura pode ser ajustada de 50°C a 250°C. Esta opção é a mais indicada para assar carnes, aves e semelhantes. É aconselhável colocar os alimentos dentro do forno somente depois do mesmo ter atingido a temperatura ajustada para a cocção dos mesmos, ou seja, após efetuar o pré-aquecimento.

6. Assador convencional: Há dois elementos de aquecimento superiores e o ventilador ligado: A temperatura padrão é 210°C e pode ser ajustada de 50°C a 210°C. A circulação de ar dentro do forno assegura um aquecimento instantâneo e uniforme. O pré-aquecimento do forno não é necessário para massas em geral, porém para massas delicadas o forno deve ser pré-aquecido. Pode ser inserida mais de uma forma no forno ao mesmo tempo, só tomando o cuidado para não ocupar a primeira regulagem da grade a partir de cima. Também junto com a massa, podem ser cozidos alimentos de outra natureza ao mesmo tempo sem a transmissão de sabores e odores entre os alimentos. Diferentes alimentos podem ser cozidos juntos se a temperatura de cozimento for a mesma. Se o aquecimento ventilado for escolhido, recomenda-se assar mais de um alimento ao mesmo tempo para a economia de energia elétrica.

7. Elemento de aquecimento inferior e ventilador ligados: A temperatura padrão é 50°C. Esta opção é usada para gratinar alimentos, como por exemplo, legumes. Se o aquecimento ventilado for escolhido, recomenda-se gratinar mais de um alimento ao mesmo tempo para a economia de energia elétrica.

8. Função de desligamento.

Susgestões para um bom Cozimento dos Alimentos

Para um cozimento perfeito dos alimentos, é necessário um pré-aquecimento do forno à temperatura ideal para o cozimento do respectivo alimento. Aconselha-se somente usar o forno sem pré-aquecimento para carnes gordas. Nunca use recipientes baixos com alimentos que possam respingar gorduras, evitando assim que se suje demasiadamente as paredes do forno, evitando a queima de resíduos e a produção de fumaça e até mesmo incêndio. Use sempre recipientes altos resistentes a altas temperaturas e, coloque sempre o recipiente na grade localizada no centro do forno.

Observação: Utilizar sempre a bandeja de resíduos logo abaixo da grade.

Susgestões para Economia de Energia

O forno pode ser desligado momentos antes de o alimento estar totalmente cozido, a temperatura residual será o bastante para terminar o cozimento do alimento. Só abra a porta do forno se for estritamente necessário, você pode observar os aspectos de cozimento pela porta (uma luz interna estará sempre acesa).

Tabela de Temperaturas e Tempos de Cozimento

A tabela abaixo demonstra alguns exemplos de temperaturas e tempos de cozimento de alguns alimentos. O tempo de cozimento sempre irá variar de acordo com o tipo de alimento, sua homogeneidade e seu peso.

Alimento	Qtde	Regulagem Grade	Temperatura	Pré- Aquecimento	Tempo (mim)
Costeleta de Vitela	1 Kg	3	250	5 minutos	8 10
Costeleta de Cordeiro	1 Kg	3	250	5 minutos	1215
Fígado	1 Kg	3	250	5 minutos	10 12
Pedaços de Carne	1 Kg	3	250	5 minutos	1215
Coração de Gado	1 Kg	3	250	5 minutos	12 – 15
Meia Galinha	1 Kg	3	250	5 minutos	20 – 25
Assados Longos	1 Kg	3	250	5 minutos	60
Patos	1 Kg	3	250	5 minutos	150
Peixe	1 Kg	3	200	5 minutos	25
Massas	1 Kg	3	200	5 minutos	30
Pão de Queijo Industrial	0,5 Kg	3	200	5 minutos	25 - 30

OBSERVAÇÃO:

Para a carne de gado, carne de vitela, carne de porco e peru assado, com ossos, acrescente aproximadamente 20 minutos ao tempo mostrado na tabela.

Os tempos se referem para um tipo de alimento; para mais de um alimento, os tempos devem ser aumentados em 5 a 10 minutos.

Substituindo a lâmpada interna

Assim que o forno estiver desconectado da rede elétrica, retire o vidro de proteção da lâmpada e a substitua por outra lâmpada para altas temperaturas.

Observe os dados para troca:

Voltagem: 230 v Potência: 15 w Soquete: E14

Recoloque o vidro de proteção da lâmpada e religue o forno na tomada.

- 1. ATENÇÃO: Assegure-se de que o forno esteja desconectado da rede elétrica para evitar o risco de choque elétrico.
- 2. As partes acessíveis do forno se aquecem, portanto tenha cuidado no manuseio e mantenha as crianças longe das mesmas.
- 3. Não use para a limpeza produtos abrasivos ou, lâminas de metal afiadas para limpar o vidro da porta do forno, estes podem arranhar a superfície e podem resultar no estouro do vidro da porta.
- 4. NUNCA utilize limpadores a vapor.
- 5. Os cabos e componentes elétricos devem estar protegidos.
- 6. A porta, depois do forno instalado, deve ficar a uma altura de pelo menos 850 mm do chão.

Política da Qualidade da Nardelli

"Oferecer ao mercado produtos diferenciados e competitivos, para o crescimento da empresa, bem como o de seus parceiros internos e externos".



ao Consumidor (SAC)

vendas@nardelli.com.br



Nardelli Indústria de Eletrodomésticos Ltda.

Rua Daniel Nardelli, 55 - Centro Fone: (47) 3543 9000 - Fax: (47) 3543 9020 CEP: 89180-000 - Rio do Oeste - SC Home page: www.nardelli.com.br

CERTIFICADO DE GARANTIA

- 1. O presente certificado somente possuirá validade se acompanhado da **NOTA FISCAL DE COMPRA** e que passa a ser integrante do mesmo.
- 2. A garantia é válida por 6 meses a contar da data de emissão da Nota Fiscal de Compra.
- 3. A garantia abrange exclusivamente a substituição de qualquer peça que apresentar, comprovadamente, defeito de fabricação ou material.
- 4. Ficam excluídos desta garantia os eventuais defeitos decorrentes de desgaste natural do produto, negligência e mau uso do consumidor, ou ainda se o aparelho não for utilizado em serviço normal.
- 5. Em caso de algum defeito, procurar o **POSTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA** mais próximo, sendo que os gastos com transporte são por conta do consumidor. Quando a reposição de peças e a mão de obra, dentro do prazo de validade deste certificado, serão gratuitos.
- 6. A garantia perderá totalmente a validade se:
- o forno for submetido à reparo por pessoa não autorizada;
- for ligado à rede elétrica imprópria;
- tiver sofrido avarias com transporte, quebras, descargas elétricas, inundações ou qualquer outro acidente da natureza.

